

ZV Ansteuerung nach ZV Typen

- Typ 2:** Masse oder Plus gesteuert, Stellmotor in jeder Tür, Schaltimpuls 1 Sek. X?
- Typ 3:** Elektro-pneumatisch gesteuerte ZV, Schaltimpuls 6 Sek.
- Typ 4:** US Ansteuerung, Schaltimpuls 1 Sekunde
- Typ 5:** ZV-Ansteuerung ohne Stellmotor in der Fahrtür, Stellmotor nachträglich einbauen und mechanisch mit dem Türmikroschalter verbinden, der Türmikrosschalter bleibt elektrisch in Funktion, Schaltimpuls 1 Sek.
- Typ 6:** ZV-Ansteuerung ohne Stellmotor in der Fahrtür, Stellmotor nachträglich einbauen. Er übernimmt die Funktion des Mikroschalters, Schaltimpuls 1 Sek.

Tür auf: Nur während des Schaltvorganges ist der Relaiskontakt für 1 oder 6 Sek. zwischen den Kabeln unterbrochen.

Tür zu: Nur während des Schaltvorganges ist der Relaiskontakt für 1 oder 6 Sek. zwischen den Kabeln unterbrochen.

